

HEIZRAUM-BODEN MIT BELZONA VERSIEGELT

ID: 3396

Industrie: Gebäude & Strukturen
Anwendung: Problemzonen am Boden
Substrat: Beton
Produkte: * Belzona 5231 (SG Laminate),

Standort des Kunden: Krankenhaus, Großbritannien
Antragsdatum: Mai 2009

Problem

Durch den undichten Boden gelang Wasser in den unter dem Heizraum liegenden Operationssaal.



Fotobeschreibungen

- * 1. ☐Schadhafter Boden ,
- * 2. ☐Auftrag von Belzona 5231 (SG Laminate) ,
- * 3. ☐Abgeschlossene Anwendung ,
- * 4. ☐Abgeschlossene Anwendung ,

Anwendungssituation

Heizraum eines Krankenhauses

Anwendungsverfahren

Die Anwendung wurde gemäß dem Belzona Know-how System Infoblatt FPA-8 durchgeführt. Der Fußboden wurde zuerst diamantgeschliffen und anschließend mit 2 Schichten Belzona 5231 (SG Laminate) beschichtet.

Belzona-Fakten

Die gesamte Anwendung wurde an einem Wochenende durchgeführt. Durch die geruchlosen und lösemittelfreien Eigenschaften von Belzona 5231 (SG Laminate) wurde der Krankenhausbetrieb in keiner Weise beeinträchtigt.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA®
Repair • Protect • Improve