

BELZONA REPARA JUNTA DE EXPANSIÓN Y SIGUE COMO NUEVA 3 AÑOS DESPUÉS

CLIENTE / UBICACIÓN

Hospital, Carolina del norte, Estados Unidos

FECHA DE APLICACIÓN

Marzo, 2006

SITUACIÓN DE APLICACIÓN

Junta de expansión en el suelo del hall del hospital

PROBLEMA

La junta de expansión había fallado y representaba riesgos por caídas, al mismo tiempo que afectaba a la comodidad de los pacientes que pasaban en camillas o sillas de ruedas. La placa de metal que se colocó sobre la junta suponía riesgo de golpes y caídas.

PRODUCTOS

Belzona® 4111 (Magma Quartz)

Belzona® 2211 (MP Hi-Build Elastomer)

Belzona® 4411 (Granogrip)

SUBSTRATO

Concreto

MÉTODO DE APLICACIÓN

La aplicación fue llevada a cabo de acuerdo con los folletos Belzona de Sistema Know-How FPA-5 y -6. La vieja junta de metal fue sustituida por Belzona® 4111. Se utilizó una guía para igualar la altura de la reparación con respecto al suelo. Tras retirar el molde, se utilizó Belzona® 2211 para sellar la junta. Se aplicó Belzona® 4411 para dar un acabado estético.

HECHOS BELZONA

Belzona proporcionó una solución rápida y efectiva en cuanto a costos para la junta dañada. Ésta es una de las numerosas juntas reparadas en dichas instalaciones donde la longevidad de las aplicaciones Belzona es bien valorada.

FOTOGRAFÍAS

1. Junta eliminada y concreto expuesto
2. Aplicación de Belzona® 4111
3. Rampa utilizada para cubrir la junta mientras el producto fragua
4. Junta terminada tras 3 años



Para más ejemplos de *Belzona Know-How In Action*, visite <http://khia.belzona.com>



ISO 9001:2008
Q 09335
ISO 14001:2004
EMS 509612

Los productos Belzona
son fabricados bajo el
Sistema de Gestión de
Calidad, ISO 9000

UK • USA • Canadá • China
www.belzona.com

BELZONA®
Reparar • Proteger • Mejorar