

Cas Pratique en Action

Volume FR-1 - No. 44

Ref: EN Vol. XXV No. 39

BELZONA AMELIORE LE SOL D'UNE MORGUE

Localisation du client

Morgue d'un hôpital, Ecosse

Date d'application

Mars 2008

Situation de l'application

Le client nécessitait le renouvellement du système de sol existant, mais également la réparation des zones de sol endommagées, suivi par la pose d'un système antidérapant.

Problème

Le sol, étant régulièrement lavé, s'est endommagé et est devenu inégal causant alors la pénétration d'eau à certains endroits.

Produits

Belzona 4131 (Magma Screed)

Belzona 5231 (SG Laminate)

Substrat

Béton

Méthode d'application

L'application a été effectuée en accord avec la procédure Belzona FPA-1 et 8. Belzona 4131 a, dans un premier temps, été appliqué pour les réparations à la base des tables d'examen, puis Belzona 5231 de couleur gris foncé, accompagné de 15% d'agrégats gris, a été appliquée afin d'apporter au client le système de prise sur dont il avait besoin.

Faits Belzona (Epargnes financières? Alternatives? Pourquoi Belzona?)

L'application entière a été réalisée en une semaine. Les produits Belzona peu odorants et sans solvants, n'ont, à aucun moment, perturbé les activités normales de l'hôpital. Le système Belzona a fourni à la morgue de l'hôpital un sol hygiénique, sans danger et très résistant.

Description des photographies

1. Sol endommagé
2. Base de la table d'examen chapée avec le Belzona 4131
3. Réparations au sol avec le Belzona 4131
4. Application terminée après application du Belzona 5231



1.



2.



3.



4.

Retrouver plus de Cas Pratiques en Action illustrant des applications Belzona sur <http://khia.belzona.com/fr>



ISO 9001:2008
Q.09335
ISO 14001:2004
EMS 509612

Fabriqué en accord avec un
Système de Gestion de la
Qualité homologué par la
norme ISO 9000

Royaume-Uni • Etats-Uni • Canada • Chine
www.belzona.com