

HEIZRAUM-BODEN MIT BELZONA VERSIEGELT

ID: 3396

Industrie: Gebäude & Strukturen

Standort des Kunden: Krankenhaus, Großbritannien

Anwendung:

Antragsdatum: Mai 2009

Problemzonen am Boden

Substrat: Beton

Produkte: * Belzona 5231 (SG Laminate),

Problem

Durch den undichten Boden gelang Wasser in den unter dem Heizraum liegenden Operationssaal.



Fotobeschreibungen

- * 1. ☐ Schadhafter Boden ,
- * 2. ☐ Auftrag von Belzona 5231 (SG Laminate) ,
- * 3. ☐ Abgeschlossene Anwendung ,
- * 4. ☐ Abgeschlossene Anwendung ,

Anwendungssituation

Heizraum eines Krankenhauses

Anwendungsverfahren

Die Anwendung wurde gemäß dem Belzona Know-how System Infoblatt FPA-8 durchgeführt. Der Fußboden wurde zuerst diamantgeschliffen und anschließend mit 2 Schichten Belzona 5231 (SG Laminate) beschichtet.

Belzona-Fakten

Die gesamte Anwendung wurde an einem Wochenende durchgeführt. Durch die geruchlosen und lösemittelfreien Eigenschaften von Belzona 5231 (SG Laminate) wurde der Krankenhausbetrieb in keiner Weise beeinträchtigt.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

Belzona products are

FS 695214

manufactured under an ISO

ISO 14001:2015

9000 Registered Quality

EMS 695213

Management System.

www.belzona.com


BELZONA[®]
Repair • Protect • Improve